

Vorbereiding van de Update-CD

1. Download de Update-file van de website.
2. Plaats een lege CD in uw CD-brander.
3. Gebruik uw brandprogramma van de PC (bijvoorbeeld 'NERO")
Brand de Update-CD als een normale Data-CD.
Laat u zich niet verwarren als er een foutmelding krijgt bij het openen van dit bestand.
Windows ondersteunt dit bestand niet.

De Update instructie

1. Schakel de BD-HP20S in.
2. Plaats de Update-CD in de CD-lade.
3. De Update start automatisch zodra de lade gesloten is. Zie fig. 1
4. De LED's gaan knipperen.
5. De CD-lade opent zich automatisch na circa 7 minuten, wacht hierop a.u.b..
6. Schakel de BD-HP20S uit. De Update is beëindigd. U kunt de BD-HP20S weer gebruiken. Indien er een "ERR" melding verschijnt in het display van de player, start de Update opnieuw.
7. Controleer de nieuwe Software-Versie van de BD-HP20S:
Druk op de SETUP toets van de afstandsbediening, kies INSTELLINGEN en vervolgens VERSIE. Zie fig. 2,3 en 4

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

